
Referenční uživatelská příručka

# Nástěnná klimatizační jednotka řady split







ATXF60J2V1B
ATXF71J2V1B

# Obsah


**1 O dokumentaci 4**
1.1 Kód výrobku 4
1.2 O tomto dokumentu 4
1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů 5

**2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele 7**
2.1 Obecné 7
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz 8

**3 O systému 11**
3.1 Vnitřní jednotka 11
3.1.1 Displej vnitřní jednotky 12
3.2 O uživatelském rozhraní 12
3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač 13
3.2.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače 13
3.2.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače 14

**4 Před uvedením do provozu 15**
4.1 Přehled: Před uvedením do provozu 15
4.2 Vložení baterií 15
4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače 15
4.4 Zapnutí napájení 15

**5 Provoz 16**
5.1 Provozní rozsah 16
5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce 16
5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty 17
5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty 17
5.4 Volba horkého vzduchu 18
5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu 18
5.5 Teplotní limit 19
5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 19
5.7 Rychlost proudění vzduchu 20
5.7.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu 20
5.8 Směr proudění vzduchu 20
5.8.1 Nastavení směru proudění vzduchu 21
5.8.2 Nastavení žaluzií (svislých lamel) 21
5.9 Provoz příjemného proudění vzduchu 22
5.9.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu 22
5.10 Režim plného výkonu 22
5.10.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu 23
5.11 Ekonomický provozní režim 23
5.11.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu 24
5.12 Provoz časovače zapnutí/vypnutí 24
5.12.1 Spuštění/zastavení časovače vypnutí 24
5.12.2 Spuštění/zastavení časovače zapnutí 25
5.12.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí 25
5.13 Připojení bezdrátové sítě LAN 25
5.13.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN 26
5.13.2 Instalace aplikace ONECTA 26
5.13.3 Nastavení bezdrátového připojení 26

**6 Úsporný režim a optimální režim provozu 30**

**7 Údržba a servis 32**
7.1 Bezpečnostní upozornění k údržbě a servisu 32
7.2 O plnění chladiva 32
7.3 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače 33
7.4 Čištění předního panelu 33
7.5 Otevření předního panelu 34
7.6 Informace o vzduchových filtrech 34
7.7 Čištění vzduchových filtrů 34
7.8 Uzavření předního panelu 35
7.9 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující: 35

**8 Odstraňování problémů 36**
8.1 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému 38

8.1.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody ... 38
8.1.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu ... 38
8.1.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání ... 38
8.1.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání ... 38
8.1.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu ... 38
8.1.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání ... 38
8.1.7 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka) ... 38
8.1.8 Příznak: Jednotka může vydávat pachy ... 38
8.1.9 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz ... 38
8.1.10 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 39
8.1.11 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA ... 39
8.1.12 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním ... 39
8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů ... 39
8.3 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN ... 41

**9 Likvidace 42**

**10 Slovník 43**

# 1 O dokumentaci

## 1.1 Kód výrobku

ATXF60J, ATXF71J

## 1.2 O tomto dokumentu

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Před spuštěním uživatelského rozhraní si pečlivě přečtěte dokumentaci, abyste zajistili co nejlepší výkon zařízení.
- Požádejte instalačního technika, aby vás informoval o nastaveních použitých při konfiguraci vašeho systému. Zkontrolujte, zda jsou tabulky nastavení instalačního technika vyplněné. Pokud NE, požádejte instalačního technika o jejich doplnění.
- Uschovejte dokumentaci pro pozdější použití.

### Cílová skupina

Koncoví uživatelé

**INFORMACE**

Toto zařízení je určeno k použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v dílnách, provozech lehkého průmyslu nebo na farmách, případně pro domácí a komerční použití.

### Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
  - Stručná příručka pro základní použití
  - Formát: Papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
  - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
  - Formát: Digitální soubory na webu https://www.daikin.eu. Pomocí vyhledávací funkce vyhledejte svůj model.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

ATXF-J

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

## 1.3 Význam výstražných upozornění a symbolů



**NEBEZPEČÍ**

Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění.



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek úraz elektrickým proudem.



**NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**

Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení / opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých teplot.



**NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU**

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.



**VÝSTRAHA**

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění.



**VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL**




**VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



**UPOZORNĚNÍ**

Označuje situaci, která může mít za následek středně těžké nebo lehké zranění.



**POZNÁMKA**

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek škody na zařízení nebo na majetku.



**INFORMACE**

Označuje užitečné tipy nebo další informace.

Symboly použité na jednotce:

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Před instalaci si prostudujte instalační a uživatelskou příručku a schémata zapojení elektrické kabeláže. |
|  | Před prováděním údržby nebo servisu si prostudujte servisní příručku. |
|  | Další informace naleznete v návodu k instalaci a uživatelské referenční příručce. |
|  | Jednotka obsahuje otáčející se součásti. Při údržbě nebo kontrole jednotky buďte opatrní. |

Symboly použité v dokumentaci:

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Označuje název obrázku nebo odkaz na něj.<br>**Příklad:** "1–3 Název obrázku" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1". |
|  | Označuje název tabulky nebo odkaz na ni.<br>**Příklad:** "1–3 Název tabulky" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1". |

# 2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

## 2.1 Obecné

**VÝSTRAHA**

Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku ovládat, kontaktujte svého instalatéra.

**VÝSTRAHA**

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.

**VÝSTRAHA**

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrýma rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

**UPOZORNĚNÍ**

- Na jednotku NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na jednotku NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ vhazovat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Použité baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

## 2.2 Pokyny pro bezpečný provoz




**VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



**UPOZORNĚNÍ**

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.



**UPOZORNĚNÍ**

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.



**VÝSTRAHA**

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.



**UPOZORNĚNÍ**

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzií používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiné uživatelské rozhraní (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.



**VÝSTRAHA**

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.



**UPOZORNĚNÍ**

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



**VÝSTRAHA**

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.



**UPOZORNĚNÍ**

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.



**VÝSTRAHA**

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.



**VÝSTRAHA**

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.



**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



**UPOZORNĚNÍ**

Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec a upevnění jednotky, zda nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, jednotka může spadnout a způsobit zranění.



**UPOZORNĚNÍ**

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.



**VÝSTRAHA**

Buďte opatrní při práci na žebříku ve výškách.



**VÝSTRAHA**

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



**VÝSTRAHA**

**Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.**

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.



**VÝSTRAHA**

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

# 3 O systému

A2L

**VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**POZNÁMKA**

Systém NEPOUŽÍVEJTE k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, NEPOUŽÍVEJTE jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

## 3.1 Vnitřní jednotka

**UPOZORNĚNÍ**

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

**INFORMACE**


Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

**VÝSTRAHA**

- Jednotku NEUPRAVUJTE, NEDEMONTUJTE, NEROZEBÍREJTE, NEINSTALUJTE znovu ani NEOPRAVUJTE vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a nehořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu VŽDY nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

**INFORMACE**


Následující obrázky jsou příklady a NEMUSÍ zcela odpovídat uspořádání vašeho systému.




**a** Přívod vzduchu
**b** Výstup vzduchu

**c** Lamela (vodorovná klapka)
**d** Žaluzie (svisl lamely)
**e** Přední panel
**f** Typový štítek modelu
**g** Displej vnitřní jednotky
**h** Vzduchový filtr

### 3.1.1 Displej vnitřní jednotky




**a** Přijímač signálu
**b** Provozní kontrolka
**c** Kontrolka časovače
**d** Tlačítko ON/OFF

#### Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí bezdrátový dálkový ovladač (uživatelský ovladač), můžete použít tlačítko ON/OFF na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

## 3.2 O uživatelském rozhraní

#### Bezdrátový dálkový ovladač

**INFORMACE**


Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkým hadrem.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.

**POZNÁMKA**


- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

### 3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač




**a** Přijímač signálu
**b** Tlačítko VYPNUTO
**c** Tlačítko nastavení ventilátoru
**d** Tlačítko ekonomického režimu
**e** Tlačítko otáčení žaluzií
**f** Tlačítka nastavení časovače (ZAP, VYP, zrušit)
**g** Tlačítko režimu plného výkonu
**h** Tlačítko pohodlného režimu
**i** Tlačítko nastavení teploty
**j** Tlačítka provozního režimu
**k** Tlačítko automatického provozního režimu
**l** Displej LCD


### 3.2.2 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače




| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Provozní režim = automatický |
| | Provozní režim = vysoušení |
| | Provozní režim = topení |
| | Provozní režim = chlazení |
| | Provozní režim = pouze ventilátor |
| | Výkonný režim je aktivní |

| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Ekonomický režim je aktivní |
| | |
| | Vnitřní jednotka přijímá signály z uživatelského rozhraní |
| | Aktuální nastavení teploty |
| | Průtok vzduchu = automatický |
| | Průtok vzduchu = vnitřní jednotka v tichém režimu |
| | Průtok vzduchu = vysoký |
| | Průtok vzduchu = středně vysoký |
| | Průtok vzduchu = střední |
| | Průtok vzduchu = středně nízký |
| | Průtok vzduchu = nízký |
| | |
| | Režim příjemného proudění je aktivní |
| | Režim automatického svislého otáčení je aktivní |
| | |
| ON | Časovač zapnutí je aktivní |
| OFF | Časovač vypnutí je aktivní |

### 3.2.3 Použití bezdrátového dálkového ovladače




**a** Přijímač infračerveného signálu

**1** Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

**Výsledek:** Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

| Zvuk | Popis |
|---|---|
| Dvojité pípnutí | Daná operace se spustí. |
| Jedno pípnutí | Změna nastavení. |
| Dlouhé pípnutí | Provoz jednotky se zastaví. |
| Trojité pípnutí | Signál odmítnutí (například operace blokovaná kontaktem ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ) |

# 4 Před uvedením do provozu

## 4.1 Přehled: Před uvedením do provozu

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat před uvedením jednotky do provozu.

### Typický pracovní postup


Před uvedením jednotky do provozu musíte obvykle provést následující kroky:

- Vložte baterie do bezdrátového dálkového ovladače.
- Upevnění bezdrátového dálkového ovladače ke stěně.
- Zapnutí napájecího zdroje.


## 4.2 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte obě baterie najednou.
3. Nasaďte kryt zpět.




## 4.3 Postup montáže držáku bezdrátového dálkového ovladače




**a** Bezdrátový dálkový ovladač
**b** Šrouby (místní dodávka)
**c** Držák bezdrátového dálkového ovladače

1. Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.
2. Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.
3. Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.

## 4.4 Zapnutí napájení

1. Zapněte jistič.

**Výsledek:** Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

# 5 Provoz

**INFORMACE**

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

## 5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

| | Chlazení a sušení[a][b] | Topení[a] |
|---|---|---|
| Venkovní teplota | –10~48°C DB | –15~24°C DB |
| Vnitřní teplota | 18~32°C DB | 10~30°C DB |
| Vnitřní vlhkost | ≤80%[a] | — |

[a] Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

[b] Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

## 5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

| Funkce | Úlohy |
|---|---|
| **Základní funkce** | |
| MODE Provozní režimy a teploty | Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty:<br>▪ Vyhřívání nebo chlazení místnosti.<br>▪ Vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení.<br>▪ Snížení vlhkosti v místnosti.<br>▪ V automatickém režim automaticky navolte příslušnou teplotu a provozní režim. |
| Směr proudění vzduchu | Nastavení směru proudění vzduchu |
| Průtok vzduchu | Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti.<br>Tišší režim provozu. |
| **Pokročilé funkce** | |
| ECONO Ekonomický režim | Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii.<br>Úspora energie. |
| Pohodlí | Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. |

| Funkce | Úlohy |
|---|---|
| Výkon | Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti. |
| Časovač zapnutí + Časovač vypnutí | Automatické zapnutí nebo vypnutí systému. |

## 5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

**Kdy.** Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost
- Vhánět vzduch do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti


**Co.** Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Automatika | Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení. |
| Sušení | Systém sníží vlhkost v místnosti. |
| Topení | Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty. |
| Chlazení | Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty. |
| Ventilátor | Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr).<br>Systém NEOVLÁDÁ teplotu. |

**Další informace:**

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota příliš vysoká nebo příliš nízka.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu rozmrazování za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.

### 5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty




: Provozní režim = automatický

: Provozní režim = vysoušení


: Provozní režim = topení

: Provozní režim = chlazení

: Provozní režim = pouze ventilátor

: Zobrazuje nastavenou teplotu.

**1** Spusťte provoz stisknutím jednoho z následujících tlačítek.

| Režim | Stiskněte | Výsledek |
|---|---|---|
| Automatický provoz | AUTO |  Rozsvítí se kontrolka provozu. |
| Režim chlazení | COOL | |
| Režim vysoušení | DRY | |
| Režim ohřevu | HEAT | |
| Pouze ventilátor | FAN ONLY | |

2 Stiskněte tlačítko ⌄ nebo ⌃ na tlačítku TEMP jednou nebo několikrát a snižte nebo zvyšte teplotu. NEMŮŽETE nastavit teplotu v provozním režimu **vysoušení** nebo **pouze ventilátoru**.

| Režim chlazení | Režim ohřevu | Automatický provoz | Režim vysoušení nebo pouze ventilátor |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

3 Stisknutím tlačítka OFF zastavíte provoz jednotky.

**Výsledek:** Kontrolka provozu zhasne.

## 5.4 Volba horkého vzduchu

Použijte tuto funkci pro pohodlnější vytápění, zatímco průtok vzduchu můžete stále nastavovat ručně.

**INFORMACE**

- V režimu topení se průtok vzduchu dočasně sníží, aby se zabránilo studenému průvanu. Jakmile se vzduch zahřeje, jednotka bude pokračovat v provozu při zvoleném průtoku vzduchu.
- Aktivace této funkce může mírně snížit topný výkon ve velmi chladných podmínkách nebo snížit účinnost.

### 5.4.1 Volba spuštění/zastavení horkého vzduchu

1 Pokud je operace v chodu, stiskněte tlačítko OFF a zastavte ji.

2 Stiskněte tlačítko FAN alespoň 5 sekundy.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka Nastavení. 1 bliká.

3 Stisknutím tlačítka FAN zadejte nastavení HA.

**Výsledek:** Symbol nastavení (ON nebo OFF) bliká.

- OFF: (výrobní nastavení): funkce je VYPNUTA
- ON: funkce je ZAPNUTA

4 Změňte nastavení ON ↔ OFF stisknutím tlačítka TEMP. Stisknutím tlačítka FAN nastavení potvrdíte.

**Výsledek:** Nastavení je potvrzeno, jste v nabídce nastavení, 1 bliká.



**Poznámka:** Displej se automaticky vypne po 60 sekundách. Chcete-li se vrátit k výchozí obrazovce dříve, stiskněte tlačítko CANCEL.

## 5.5 Teplotní limit

Tato funkce je navržena tak, aby omezila nastavenou teplotu, kterou si můžete vybrat, což pomáhá snížit spotřebu energie a zabránit zbytečnému nadměrnému chlazení nebo přehřívání.

**INFORMACE**

- Tato funkce vyžaduje volitelnou možnost BRC103A.
- Limit teploty definuje minimální nastavení chlazení a maximální nastavení topení, které lze nastavit pomocí volitelného bezdrátového dálkového ovladače BRC103A nebo aplikace ONECTA.
- Limity jsou konfigurovány samostatně pro bezdrátový dálkový ovladač a aplikaci ONECTA.
- Po nastavení limitů budou nastavené hodnoty topení, chlazení a automatiky odpovídajícím způsobem omezeny.

## 5.6 Kontakt ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Tato funkce vyžaduje zakoupení a instalaci volitelné možnosti KRP067AC.

Tuto funkci použijte k automatickému zastavení jednotky externím kontaktním signálem (například okenním snímačem nebo kartovým klíčem dveří).

Tato funkce pomáhá snižovat zbytečnou spotřebu energie, když jsou okno nebo dveře otevřené nebo když místnost není obsazená.

Jednotka zastaví provoz podle stavu externího kontaktu.

**INFORMACE**

Tato funkce používá suchý kontakt a kabelový svazek, který musí instalovat kvalifikovaný instalační technik.

- Čas prodlevy (**0** – tovární nastavení / 1 / 2 / 3 / 5 minut) a režim restartu konfiguruje instalační technik podle vašich preferencí.
- Pokud je tato funkce aktivní, může zabránit provozu jednotky, i když je zadán provozní příkaz na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace ONECTA.

### Chování při aktivním kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je povolena funkce kontaktu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, chování systému se změní podle stavu kontaktu.

**Příklad (okno zavřené → okno otevřené)**

- Když je okno **zavřené**, jednotka může pracovat normálně.
- Po **otevření** okna se spustí časovač prodlevy.
- Po uplynutí doby prodlevy jednotka zastaví provoz a přejde do pohotovostního režimu.
- Když je okno otevřené:
  - Příkaz ZAPNUTO/VYPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA je zakázán.
  - Další nastavení, jako je **nastavená hodnota**, **režim** nebo **rychlost ventilátoru**, lze stále měnit, ale projeví se až po restartu jednotky.

**Nastavení režimu restartování**

Režim restartování určuje, jak se jednotka chová po opětovném zavření okna.

**Ruční restartování**

- Jednotka se nerestartuje automaticky.
- Po zavření okna musí být operace spuštěna ručně stisknutím příkazu ZAPNUTO pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ONECTA.

**Automatické restartování**

- Po zavření okna se jednotka automaticky spustí v posledním provozním režimu.

**Informace**

- Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí a provozní kontrolka LED dvakrát blikne, je provoz blokován kontaktem ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
- Po zavření okna se jednotka buď automaticky restartuje, nebo zůstane zastavena, v závislosti na zvoleném režimu restartování.

**POZNÁMKA**

Chcete-li změnit nastavení (čas prodlevy nebo režim restartování), kontaktujte svého instalačního technika.

## 5.7 Rychlost proudění vzduchu

**INFORMACE**

- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.
- Průtok vzduchu v režimu topení se sníží, aby se zabránilo generování studeného proudu vzduchu. Když se teplota proudu vzduchu zvýší, provoz bude pokračovat s nastaveným průtokem.

**1** Stiskněte tlačítko FAN a vyberte:

| | |
|---|---|
| | 5 úrovní průtoku vzduchu, od "▬" do "▬" |
| A | Provoz s automatickým řízením průtoku vzduchu |
| | Tichý provoz vnitřní jednotky. Je-li průtok vzduchu nastaven na "", intenzita hluku vydávaného jednotkou klesne. |

**INFORMACE**

- Pokud jednotka dosáhne požadované teploty v režimu chlazení nebo topení, ventilátor se zastaví.
- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.

### 5.7.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

**1** Stisknutím tlačítka FAN změňte nastavení proudění vzduchu v následujícím pořadí:



## 5.8 Směr proudění vzduchu

**Kdy.** Nastavte směr proudění vzduchu podle potřeby.


**Co.** Systém směřuje průtok vzduchu jinak, v závislosti na výběru uživatele (otáčení nebo pevná poloha). Činí tak pohybem svislých žaluzií.

| Nastavení | Směr proudění vzduchu |
|---|---|
| Automatické svislé otáčení | Pohyb nahoru a dolů. |
| [—] | Setrvá v pevně nastavené poloze. |

**UPOZORNĚNÍ**

- K nastavení úhlu klapek používejte VŽDY uživatelské rozhraní (například bezdrátový dálkový ovladač). Když se klapka otáčí a pohnete jí nuceně rukou, mechanismu se poškodí.
- Při nastavování žaluzií buďte opatrní. Uvnitř výstupu vzduchu se vysokou rychlostí otáčí ventilátor.

Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.




**a** Rozsah pohybu klapek v režimu chlazení nebo vysoušení
**b** Rozsah pohybu klapek v režimu topení
**c** Rozsah pohybu klapek v režimu ventilátoru

### 5.8.1 Nastavení směru proudění vzduchu

1. Chcete-li použít automatické otáčení, stiskněte tlačítko .

   **Výsledek:** Na LCD displeji se zobrazí .


   **Výsledek:** Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

2. Chce-li použít pevně nastavení polohy, stiskněte tlačítko , kdy klapka dosáhne požadované polohy.

   **Výsledek:** zmizí z displeje LCD.

### 5.8.2 Nastavení žaluzií (svislých lamel)

1. Podržte jeden nebo oba úchyty a pohněte žaluziemi.




**a** Ovladače


**INFORMACE**

Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzii by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.


## 5.9 Provoz příjemného proudění vzduchu

Tlačítko může být použito pouze v režimu **topení** nebo **chlazení**. Zajištění příjemného proudění vzduchu, který se NEDOSTANE do přímého kontaktu s lidmi. Systém automaticky nastaví pevnou polohu průtoku vzduchu směrem nahoru v režimu chlazení nebo dolů v režimu topení.

**Provozní režim chlazení**



**Provozní režim topení**



**INFORMACE**

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Je-li vybrán automatický svislý směr proudění vzduchu, režim příjemného proudění vzduchu bude zrušen.

### 5.9.1 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu

1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

**Výsledek:** Změní se poloha klapky, zobrazí se na displeji LCD a průtok vzduchu se nastaví automaticky.

| Režim | Poloha klapky... |
|---|---|
| Chlazení/vysoušení | Nahoru |
| Topení | Dolů |

**Poznámka:** Režim provozu příjemného proudění vzduchu NENÍ dostupný v režimu pouze ventilátoru.

2 Stisknutím tlačítka zastavte provoz jednotky.

**Výsledek:** Klapka se vrátí do polohy před zapnutím režimu příjemného proudění vzduchu; z displeje LCD zmizí .

## 5.10 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

| Režim | Rychlost proudění vzduchu |
|---|---|
| Chlazení/topení | ▪ Pro maximalizaci účinku chlazení/topení je snížen výkon venkovní jednotky.<br>▪ Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.<br>▪ Teplotu a průtok vzduchu NELZE měnit. |
| Vysoušení | ▪ Nastavení teploty se sníží o 2,5°C.<br>▪ Nastavení průtoku vzduchu se mírně zvýší. |
| Jen ventilátor | Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum. |

**INFORMACE**

Provozní režim plného výkonu nelze používat společně s ekonomickým režimem ani režimem příjemného proudění vzduchu. Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz na plný výkon její výkon již dále NEZVÝŠÍ.

### 5.10.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

1 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.

**Výsledek:** se zobrazí na displeji LCD. Režim plného výkonu pracuje asi 20 minut. Poté se provoz vrátí na dříve nastavený režim.

2 Stisknutím tlačítka zastavte provoz jednotky.

**Výsledek:** zmizí z displeje LCD.


**Poznámka:** Provoz v režimu maximálního výkonu lze vybrat pouze u spuštěné jednotky. Pokud stisknete tlačítko OFF, operace bude zrušena; zmizí z displeje LCD.

## 5.11 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, kdy je potřeba dbát na to, aby nedošlo k vypnutí jističe při současném provozu výrobku a dalších spotřebičů.

**INFORMACE**

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.




**A** Proud a příkon za provozu
**B** Čas
**a** Maximum během běžného provozu
**b** Maximum během ekonomického provozu
**c** Normální provozní režim
**d** Ekonomický provozní režim

- Schéma slouží jen k ilustračním účelům.
- Maximální proud a příkon za chodu klimatizační jednotky v ekonomickém režimu se může lišit podle připojené venkovní jednotky.

### 5.11.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu

1 Stiskněte tlačítko (ECONO) a spusťte provoz.

**Výsledek:** se zobrazí na displeji LCD.

2 Stisknutím tlačítka (ECONO) zastavte provoz jednotky.

**Výsledek:** zmizí z displeje LCD.

## 5.12 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.

**INFORMACE**

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

### 5.12.1 Spuštění/zastavení časovače vypnutí

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka pracuje a chcete zastavit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko (OFF).

**Výsledek:** Na displeji LCD se zobrazí OFF 1 HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko (OFF).

**INFORMACE**

Každým stisknutím tlačítka (OFF) se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

**Příklad:** Pokud za provozu jednotky nastavíte OFF 5 HR., provoz se zastaví po 5 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko CANCEL.

**Výsledek:** Z displeje LCD zmizí OFF a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

**INFORMACE**

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Paměť se resetuje, když vyměníte baterie bezdrátového dálkového ovladače.

**Noční režim**

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5 °C nahoru v režimu chlazení a 2,0 °C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.

### 5.12.2 Spuštění/zastavení časovače zapnutí

Tuto funkci použijte v případě, že jednotka NEPRACUJE a chcete spustit provoz po uplynutí jistého času.

1 Stiskněte tlačítko ON.

**Výsledek:** Na displeji LCD se zobrazí ON 1 HR. a kontrolka časovače se rozsvítí.

2 Pokud chcete změnit nastavení času stisknutím znovu tlačítko ON.

**INFORMACE**

Každým stisknutím tlačítka ON se čas posune o 1 hodinu dopředu. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

**Příklad:** Pokud MIMO PROVOZ jednotky nastavíte ON 2 HR., provoz se spustí po 2 hodinách.

3 Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko CANCEL.

**Výsledek:** Z displeje LCD zmizí ON a nastavení času a kontrolka časovače zhasne.

### 5.12.3 Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

1 Nastavení časovačů viz "5.12.1 Spuštění/zastavení časovače vypnutí" [▸ 24] a "5.12.2 Spuštění/zastavení časovače zapnutí" [▸ 25].


**Výsledek:** Na LCD displeji se zobrazí OFF a ON.

**Příklad:**

2 Pokud je 

nastaveno během provozu jednotky.

**Výsledek:** Provoz se **zastaví** v 1 hodinu a pak se o 7 hodin později znovu **spustí**.

3 Pokud je 

nastaveno MIMO DOBU provozu jednotky.

**Výsledek:** Provoz se **spustí** ve 2 hodiny a pak se o 3 hodiny později **zastaví**.

## 5.13 Připojení bezdrátové sítě LAN


Stačí připojit jednotku k domácí síti a stáhnout aplikaci pro změnu termostatu, nastavení teplotních plánů, kontrolu spotřeby energie a další funkce.

Podrobné technické údaje, způsoby nastavení, časté dotazy, rady k odstraňování problémů naleznete na webu app.daikineurope.com.

Zákazník poskytne následující položky:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

**Poznámka:** V případě potřeby SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) jsou umístěny na jednotce.




**a** Štítek s údaji SSID a KEY

### 5.13.1 Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

### 5.13.2 Instalace aplikace ONECTA

1. Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".
2. Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

**INFORMACE**

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci ONECTA do svého mobilního telefonu nebo tabletu:

### 5.13.3 Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použijte buď režim přístupového bodu (SSID a KEY) nebo tlačítko WPS. Otevřete aplikaci ONECTA a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

**Poznámka:** Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.

> **INFORMACE**
> Před nastavením bezdrátového připojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového připojení.

2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.


| Nabídka | Popis |
|---|---|
| 1 | Kontrola stavu připojení a režim přístupového bodu Access Point |
| 2 | Nastavení připojení WPS |
| R | Reset na výchozí tovární nastavení |
| OFF | VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN |

### Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko alespoň na 5 sekund.


**Výsledek:** Zobrazí se SP (nabídka nastavení bezdrátového připojení). 1 bliká.




2 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

**Výsledek:** 1 bliká.

3 Zkontrolujte kontrolky LED provozu a časovače na displeji vnitřní jednotky.




**a** Kontrolka LED provozu
**b** Kontrolka LED časovače

| Pokud provozní kontrolka LED... | ... a kontrolka LED časovače ... | ... poté je bezdrátová síť LAN ... |
|---|---|---|
| Bliká | Bliká | nepřipojeno |
| vypnuta | bliká v intervalu 0,5 sekundy | je spuštěna a připravena k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači. |

| Pokud provozní kontrolka LED… | … a kontrolka LED časovače … | … poté je bezdrátová síť LAN … |
|---|---|---|
| vypnuta | bliká v intervalu 1 sekundy | ▪ připojeno k domácí síti pomocí režimu přístupového bodu Access Point.<br>nebo<br>▪ připojena k domácí síti pomocí tlačítka WPS na směrovači. |

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

### Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:


- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytré zařízení;
- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko ⚙ alespoň na 5 sekund.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka SP 1.1 bliká.

2 Dvojím stisknutím tlačítka TEMP nebo opakovaným stisknutím TEMP přejděte do nabídky SP 8.




3 Podržte tlačítko ⚙ alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

**Výsledek:** 8 bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají současně v intervalu 1 s. Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

### Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN


Pokud chcete vypnout funkci bezdrátového připojení:

**Předpoklad:** Operace je vypnutá (výchozí obrazovka je prázdná).

1 Na výchozí obrazovce podržte tlačítko ⚙ alespoň na 5 sekund.

**Výsledek:** Zobrazí se nabídka SP 1.1 bliká.

2 Jedním stisknutím tlačítka TEMP nebo opakovaným stisknutím TEMP přejděte do nabídky SP OFF.



3 Podržte tlačítko alespoň 2 sekundy a potvrďte svou volbu.

**Výsledek:** OFF bliká. Provozní kontrolka LED a kontrolka LED časovače blikají střídavě v intervalu 1 s. Komunikace je VYPNUTA.

4 Stisknutím tlačítka CANCEL vyberte nabídku.

**Výsledek:** Displej se vrátí k výchozímu zobrazení.

# 6 Úsporný režim a optimální režim provozu

**INFORMACE**

- Je-li jednotka vypnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku obnoví napájení, obnoví se také dříve zvolený režim.

**UPOZORNĚNÍ**

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.

**POZNÁMKA**

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odtoku mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.

**VÝSTRAHA**

Nikdy NEUMISŤUJTE spreje s hořlavým obsahem poblíž klimatizační jednotky, ani je v její blízkosti NEPOUŽÍVEJTE. V opačném případě může dojít k požáru.

**UPOZORNĚNÍ**

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

- Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.
- Zajistěte, aby prostor byl dobře odvětrán. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a výstup vzduchu.
- Často větrejte. Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní pozornost větrání.
- Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
- Místnost NECHLAĎTE ani NEVYHŘÍVEJTE příliš. Udržování teploty na přiměřené úrovni pomáhá šetřit energii.
- Poblíž přívodu nebo výstupu vzduchu z jednotky NIKDY neumisťujte žádné předměty. Mohlo by to způsobit snížený účinek topení/chlazení nebo zastavení provozu.
- Před plánovaným dlouhodobým odstavením zařízení vypněte hlavní jistič. Je-li jistič zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Jistič zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
- Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
- Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost nepřehřívejte ani nepodchlazujte. Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá. Zvažte použití možností nastavení časovače.
- Nastavte směr proudění vzduchu, abyste se vyhnuli proudění studeného vzduchu a jeho shromažďování na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop během chlazení nebo vysoušení, nebo dolů během topení.)
- Zabraňte přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.

- Provozujte systém v doporučeném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazení, 20~24°C pro topení), abyste uspořili energii.

# 7 Údržba a servis

## 7.1 Bezpečnostní upozornění k údržbě a servisu

**UPOZORNĚNÍ**

Viz "2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele" [▶ 7], kde jsou všechny související bezpečnostní pokyny.

**POZNÁMKA**

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.

Následující symboly se mohou objevit na vnitřní jednotce.

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního obvodu nebo elektrických součástí. |

## 7.2 O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675

V souladu s platnou legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

A2L

**VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**VÝSTRAHA**

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.

**VÝSTRAHA**

- NEPROPICHUJTE ani NESPALUJTE součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo v systému je bez zápachu.

**POZNÁMKA**

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent $CO_2$.

**Vzorec pro výpočet množství $CO_2$ v ekvivalentních tunách:** Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

## 7.3 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

**VÝSTRAHA**

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**


Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**POZNÁMKA**

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE lešticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

**1** Čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.


## 7.4 Čištění předního panelu



**1** Přední panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.

## 7.5 Otevření předního panelu

**1** Podržte přední panel za úchyty na obou stranách a otevřete jej.



## 7.6 Informace o vzduchových filtrech


Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že:

- filtr NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachu;
- filtr NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- topení/chlazení bude nedostatečné;
- existuje možnost vzniku zápachu.


## 7.7 Čištění vzduchových filtrů

**1** Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.


**2** Vzduchové filtry vytáhněte ven.




**3** Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.



**4** Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.




5 Nainstalujte filtry zpět do původní polohy. Před instalací se ujistěte, že jsou filtry zcela suché.

**INFORMACE**

- Pokud prach NELZE snadno odstranit, omyjte jej v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

## 7.8 Uzavření předního panelu

1 Čelní panel opatrně stiskněte na obou stranách a uprostřed, až zacvakne.



## 7.9 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

Jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

1 Stiskněte tlačítko MODE a vyberte provoz větrání.
2 Stiskněte tlačítko a spusťte provoz.
3 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.
4 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasaďte do původního místa.
5 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.

**INFORMACE**

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

# 8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.

**VÝSTRAHA**

**Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.**

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

| Porucha | Opatření |
|---|---|
| Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně. | Vypněte hlavní vypínač. |
| Z jednotky prosakuje voda. | Zastavte provoz jednotky. |
| Spínač provozu NEPRACUJE správně. | Vypněte napájecí zdroj. |
| Kontrolka provozu bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Řešení chybových kódů viz "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▸ 39]. | Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby. |

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

| Porucha | Opatření |
|---|---|
| Systém vůbec NEPRACUJE. | ▪ Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Jestliže za provozu dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení znovu spustí automaticky.<br>▪ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil jistič. Pokud ano, vyměňte pojistku nebo zapněte jistič.<br>▪ Zkontrolujte baterie uživatelského rozhraní. |
| Systém se náhle zastaví. | ▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu.<br>▪ Klimatizační jednotka se může zastavit po náhlém zakolísání napětí, aby byl systém chráněn. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách. |

| Porucha | Opatření |
|---|---|
| Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné. | ▪ Zkontrolujte nastavení proudění vzduchu. Viz také "5.7 Rychlost proudění vzduchu" [▸ 20].<br>▪ Zkontrolujte nastavení teploty. Viz také "5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty" [▸ 17].<br>▪ Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr proudění vzduchu. Viz také "5.8 Směr proudění vzduchu" [▸ 20].<br>▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. |
| Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné (z jednotky NEPROUDÍ vzduch). | ▪ Klimatizační jednotka se může před režimem topení předběžně zahřívat. Počkejte přibližně 1 až 4 minuty.<br>▪ Jednotka může být v režimu odmrazování. |
| Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné (z jednotky proudí vzduch). | ▪ Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry. Vzduchové filtry vyčistěte. Viz "7 Údržba a servis" [▸ 32].<br>▪ Zkontrolujte, zda nejsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím.<br>▪ Přesvědčte se, zda jednotka pracuje v ekonomickém režimu. Viz také "5.11 Ekonomický provozní režim" [▸ 23].<br>▪ Zkontrolujte, zda je přímo pod vnitřní jednotkou nebo vedle ní nějaký nábytek. Přesuňte nábytek. |
| Během provozu pracuje zařízení nesprávně. | Následkem působení blesku nebo rádiových vln může dojít k poruše funkce klimatizačního zařízení. Přepněte jistič mezi stavy OFF a ON. |
| Jednotka přijímá signály z uživatelského rozhraní. | ▪ Zkontrolujte baterie uživatelského rozhraní.<br>▪ Zkontrolujte, zda přijímač NEBYL vystaven přímému slunečnímu záření.<br>▪ Zkontrolujte, zda se v místnosti nacházejí elektronické startéry zářivek. Kontaktujte svého dodavatele. |
| Displej uživatelského rozhraní nic nezobrazuje. | Vyměňte baterie uživatelského rozhraní. |
| Na displeji uživatelského rozhraní se zobrazuje chybový kód. | Obraťte se na svého prodejce. Viz také "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [▸ 39], kde je uveden podrobný seznam chybových kódů. |
| Zapínají se jiná elektrická zařízení. | Pokud signály uživatelského rozhraní ovládají další elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého prodejce. |

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

## 8.1 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému

Následující příznaky NEJSOU poruchami systému:

### 8.1.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody

- Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení.
- Tento zvuk může být generován v případě, že voda proudí z jednotky během chlazení nebo vysoušení.

### 8.1.2 Příznak: Ozývá se zvuk proudění vzduchu

Tento zvuk vzniká, když se změní směr proudění chladiva (například při přepnutí mezi režimem chlazení a topení).

### 8.1.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání

Tento zvuk je generován při mírném roztahování nebo smršťování jednotky vlivem teplotních změn.

### 8.1.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání

Tento zvuk je generován průtokem chladiva během odmrazování.

### 8.1.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu

Tento zvuk je vytvářen při činnosti ventilů pro řízení chladiva nebo elektrických součástí.

### 8.1.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání

Tento zvuk se ozývá v případě, že externí zařízení nasává vzduch z místnosti (například odsávací ventilátor nebo digestoř) a to při zavřených dveřích místnosti. Otevřete okno či dveře, nebo ventilátor zastavte.

### 8.1.7 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka)

- Během chlazení je vysoká vlhkost vzduchu (na prašných místech nebo místech s obsahem oleje). V případě vysokého znečištění vnitřku vnitřní jednotky je rozložení teploty v místnosti nerovnoměrné. Vnitřek vnitřní jednotky je třeba vyčistit. Informace o čištění jednotky si vyžádejte od svého prodejce. Tuto činnost smí provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.
- Klimatizační jednotka se přepnula do režimu topení po operaci odmrazování. Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

### 8.1.8 Příznak: Jednotka může vydávat pachy

Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je opět vydávat.

### 8.1.9 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz

- **Po zastavení provozu.** Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému.
- **Když klimatizační jednotka není v provozu.** Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.

### 8.1.10 Příznak: Automatický režim NENÍ zakázán při nastavení limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je horní limit vytápění nastaven níže než dolní limit chlazení v aplikaci ONECTA, pak je v aplikaci ONECTA podporován automatický režim. Jednotka může pracovat při vytápění mezi minimální nastavenou hodnotou a horním limitem vytápění a při chlazení mezi dolním limitem chlazení a maximální nastavenou hodnotou.

### 8.1.11 Příznak: Týdenní časovač se NEDEAKTIVUJE při změně limitu teploty v aplikaci ONECTA

Pokud je limit teploty změněn v aplikaci ONECTA, týdenní časovač zůstane aktivní. Nastavení týdenního časovače zůstává v aplikaci ONECTA nezměněno. Nastavení požadované hodnoty v týdenním časovači NENÍ omezeno, i když jsou limity teploty nastaveny v aplikaci ONECTA.

Jednotka však může omezit požadovanou hodnotu během provozu, pokud je mimo povolený rozsah. Skutečná hodnota požadované hodnoty se zobrazí na hlavní obrazovce jednotky v aplikaci ONECTA.

### 8.1.12 Příznak: Aplikace ONECTA reaguje se zpožděním

Z důvodu aktualizací dat může dojít ke zpoždění zobrazení aplikace.

## 8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů

#### Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

**INFORMACE**

Viz také servisní příručka:

- Kompletní seznam chybových kódů
- Podrobnější pokyny pro řešení problémů pro každou chybu

#### Ověření chybového kódu na bezdrátovém dálkovém ovladači

1 Nasměřujte bezdrátový dálkový ovladač k vnitřní jednotce a stiskněte tlačítko CANCEL asi na 5 sekund.

**Výsledek:** Rozbliká se 00 v části teploty na displeji nastavení.

2 Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a opakovaně stiskněte tlačítko CANCEL, dokud neuslyšíte nepřetržité pípnutí.

**Výsledek:** Nyní je na displeji zobrazen kód.

**INFORMACE**

- Krátký zvukový signál a 2 po sobě jdoucí zvukové signály oznamují neodpovídající si kódy.
- Zobrazení chybového kódu zrušíte podržením tlačítka CANCEL na 5 sekund. Zobrazení kódu zmizí také v případě, pokud toto tlačítko NESTISKNETE po dobu 1 minuty.

### Systém

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| 00 | Normální |
| U0 | Nedostatek chladiva |
| U2 | Detekováno přepětí |
| U4 | Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní a venkovní jednotkou) |
| U8 | Porucha kombinace vnitřní/venkovní jednotky |

### Vnitřní jednotka

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| A1 | Neobvyklý stav desky plošných/tištěných spojů vnitřní jednotky |
| A5 | Ochrana před zamrznutím nebo řízení vysokého tlaku |
| A6 | Neobvyklý stav stejnosměrného motoru ventilátoru |
| C4 | Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla vnitřní jednotky |
| C9 | Neobvyklý stav termistoru pokojové teploty |

### Venkovní jednotka

| Chybový kód | Popis |
|---|---|
| E8 | Neobvyklý stav čtyřcestného ventilu |
| E1 | Neobvyklý stav desky tištěných spojů venkovní jednotky |
| E5 | Aktivace funkce ochrany před přetížením kompresoru |
| E6 | Zablokování kompresoru |
| E7 | Zablokování ventilátoru stejnosměrného motoru |
| E8 | Nadproud vstupního napájení |
| F3 | Regulace teploty výstupního potrubí |
| F6 | Řízení vysokého tlaku (v režimu chlazení) |
| H0 | Neobvyklý stav snímače systému kompresoru |
| H6 | Neobvyklý stav snímače polohy |
| H8 | Neobvyklý stav snímače stejnosměrného napětí / proudu |
| H9 | Neobvyklý stav termistoru venkovní teploty |
| J3 | Neobvyklý stav termistoru vypouštěcího potrubí |
| J6 | Neobvyklý stav termistoru výměníku tepla venkovní jednotky |
| L3 | Chyba přehřátí elektrických součástí |
| L4 | Zvýšení teploty na žebrech radiátoru |
| L5 | Okamžitý nadproud invertoru (DC) |
| P4 | Neobvyklý stav termistoru žeber radiátoru |
| F8 | Chyba vnitřní teploty kompresoru |

## 8.3 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN

Následující tabulka poskytuje stručný popis jak zvládnout některé problémy. Pokud nepomůže žádné z uvedených řešení, přejděte na app.daikineurope.com, kde naleznete další informace a časté dotazy.

| Problém | Opatření |
|---|---|
| Není možné se připojit k bezdrátové síti LAN (nebliká žádná kontrolka LED na displeji vnitřní jednotky). | ▪ Zkuste jednotku ovládat pomocí uživatelského ovladače.<br>▪ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení.<br>▪ Vypněte napájení a poté ho opět zapněte. |
| Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná na přehledové obrazovce jednotce (úvodní obrazovka) po nakonfigurování adaptéru WLAN (možnost WPS). | ▪ Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť LAN dostatečně blízko ke komunikačnímu zařízení.<br>▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku.<br>▪ Ověřte si, zda je vaše chytré zařízení připojeno ke stejné síti jako bezdrátová síť LAN.<br>▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 28]. |
| Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná v seznamu sítí WI-Fi na chytrém zařízení (možnost přístupového bodu). | ▪ Zkuste přepnout mezi přístupovým bodem a nastavením WPS, abyste změnili bezdrátový kanál. Bezdrátový kanál MUSÍ být mezi 1~13.<br>▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku.<br>▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [▸ 28]. |
| Zobrazená vnitřní/venkovní hodnota teploty v ONECTA se liší od hodnoty měřené jinými spotřebiči. | ▪ ONECTA zobrazuje vnitřní/venkovní hodnotu teploty pouze pro okolní prostory vnitřní/venkovní jednotky.<br>▪ Naměřená teplota pro ostatní spotřebiče se může lišit v důsledku odlišných podmínek okolo jednotky (například přímé sluneční světlo, akumulace námrazy atd.)<br>▪ Teplota zobrazená na ONECTA je pouze referenční. |

# 9 Likvidace

**POZNÁMKA**

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

# 10 Slovník

**Prodejce**
Distributor prodeje produktu.

**Autorizovaný instalační technik**
Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

**Uživatel**
Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

**Platná legislativa**
Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

**Servisní společnost**
Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.

**Instalační příručka**
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

**Návod k obsluze**
Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

**Příslušenství**
Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

**Volitelné příslušenství**
Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

**Místní dodávka**
Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513685-16L 2026.04