



Přísně tajné  
Tajné  
Pouze pro vnitřní potřebu  
Veřejné

# Stavební připravenost

## Daikin Altherma 3 H HT/MT


## EPRA + ETVH

**UPOZORNĚNÍ:** Tato stavební připravenost je základní příklad bez všech uzavíracích a bezpečnostních zařízení, respektujte INSTALAČNÍ REFERENČNÍ PŘÍRUČKU! Odborné projektování tímto není nahrazeno!



**obj. č. AFVALVE1** - Protimrazový ventil  
Aktivuje se při poklesu teploty < 3 °C +/- 1 °C  
Musí být nainstalovány 2 ks!  
Nabízí plnou ochranu systému v případě výpadku napájení.  
Při správné instalaci 2 ks AFVALVE1 platí záruka Daikin na závady spojené se zamrznutím TČ.

Čidlo venkovní teploty je součástí venkovní jednotky. V případě potřeby umístění čidla jinde je možno objednat jako příslušenství.  
**Obj. č. EKRSC1**



Záruka se nevztahuje na poškození tepelného čerpadla vlivem znečištěné vody v topném systému. Doporučujeme úpravu topné vody před instalací a instalaci odlučovače kalu a magnetických častic.

Přívod/zpátečka topné vody ÚT – min. dimenze DN 25  
Přívod k zásobníku TV (na straně topné vody) – min. dimenze DN 25, maximální povolená tlaková ztráta do 90kPa

## Expanzní nádoba vytápění

Integrovaná expanzní nádoba ve vnitřní jednotce 10l. Pokud je objem vody v systému větší než 190l nebo je výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem topného okruhu a vnitřní jednotkou větší než 7m, je potřeba přjmout opatření – upravit předběžný tlak/přidat další expanzní nádobu

## Nainstalujte pojistný ventil a expanzní nádobu pro TV

Je nutné instalovat pojíšťovací ventil na straně studené vody.

Je důrazně doporučeno instalovat také expanzní nádobu pro TV.

## Hydraulika požadavky - Daikin Altherma 3 H MT/HT EPRA

Min. průtok v režimu vytápění včetně odmrzovacího cyklu 22 l/min, pro ohřev TV 28l/min.

Minimální objem vody v otopné soustavě je 20l. Nezahrnuje venkovní jednotku TČ. Musí být k dispozici vždy - nesmí být omezen uzavíráním regulačních prvků topné soustavy.

DOPORUČUJEME cca 15l/kW instalovaného výkonu tepelného čerpadla.



Maximální povolená tlaková ztráta do 90kPa.

## V případě potřeby: Nainstalujte přetlakový obtokový ventil

Ventil slouží k zajištění minimálního požadovaného průtoku pro TČ v případě uzavření regulačních prvků.

- Instalujte tak, aby byl při jeho otevření zachován minimální objem vody v systému – může být nutné kombinovat s akumulační nádobou na vratné větví
- Neinstalujte přímo na vstupní/výstupní připojce TČ
- Instalujte ventil před první uzavíratelný komponent tak, aby byl vždy zachován průtok
- Neinstalujte ventil do obytných místností Přetlakový obtokový ventil je součástí dodávky vnitřní jednotky

ELEKTRO	EPRA 08,10,12	EPRA 14,16,18	KABELY
Jištění venkovní jednotky	3 x 16A char. B	3 x 16A char. B	CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>
Jištění el. bivalence	3 x 16A char. B	3 x 16A char. B	CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>
Napájení vnitřní jednotky z venkovní + komunikace			CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>
Madoka - Uživatelské rozhraní pro dálkové ovládání			JYTY 2x1 mm <sup>2</sup>
Externí čidlo venkovní teploty			JYTY 2x1 mm <sup>2</sup>




Umístění připojovacích  
otvorů vodního potrubí na  
venkovní jednotce G 1"

#### Nainstalujte odlučovač kalů a magnetických částic

Magnetický filtr ve vnitřní nástěnné jednotce nechrání venkovní jednotku před nečistotami z topného okruhu.

Obj. č. K.FERNOXTF1



Připojte uzavírací  
ventil s integrovaným  
filtrem (součást  
dodávky) k vstupu  
vody venkovní  
jednotky; použijte  
přitom těsnici hmotu  
na závity.

#### Instalace venkovní jednotky

Jednotku bezpečně upevněte pomocí základových šroubů v souladu s výkresem základů. Použijte 4 sady kotevních šroubů M12, matic a podložek. Jednotku ukovte přes silentbloky (tlumiče vibrací). Silentbloky nejsou součástí dodávky.




#### Odtok kondenzátu

- Kondenzát odtéká volně pod jednotku.  
Zajistěte, aby byla jednotka umístěna minimálně 100mm nad předpokládanou výškou sněhu. Zajistěte vhodné vsakovací podloží, nebo žlábek pro svod, aby nedošlo k rozlévání a namrzání např na dlažbě chodníku. Pod odtokovým otvorem ponechte minimální 150mm prostoru – nesmí být blokován základem.


- Odvod kondenzátu do odpadu.

Místně dodaná hadice se napojí na koleno (součást dodávky), které se upevní na spodní část tepelného čerpadla. Hadice musí být využívána topným kabelem (místní dodávka), který je možné připojit a spinat na svorkách řídící desky tepelného čerpadla. U topněho kabeluje max povolená hodnota 115W 0,5A



#### Nainstalujte ochranné ventily proti zamrznutí

Abyste ochránili místní potrubí proti zamrznutí, nainstalujte následující díly:



a Automatické nasávání vzduchu

b Ochranný ventil proti zamrznutí (volitelný - lokálně dostupný díl)

c Běžně uzavřené ventily (doporučeny - lokálně dostupný díl)



Automatické nasávání vzduchu (pro přívod  
vzduchu) musí být  
nainstalováno v nejvyšším bodě. Například  
automatické odvzdušnění.



Nainstalujte ochranné ventily proti zamrznutí:

- Vně budovy, v nejnižších bodech místního potrubí.
- V nejchladnější části místního potrubí, mimo dosah zdrojů tepla.
- Vertikálně, aby byl zajištěn rádný průtok vody.
- Min 15 cm nad zemí, aby se zabránilo zablokování vodního vývodu ledem. Ujistěte se, že zde nejsou žádné překážky.
- Min 10 cm od ostatních ochranných ventilů proti zamrznutí.

Zabraňte, aby byly ochranné ventily proti zamrznutí vystaveny dešti, sněhu a přímému slunečnímu záření.

Zaizolujte ochranné ventily proti zamrznutí stejným způsobem, jako vodní potrubí, ale NEIZOLUJTE vstup a výstup (odvzdušnění) tétoho ventilů.

Ventily nesmí být instalovány nad sebou